<b>DEDEM</b>	SCHEDA GIOCO	SE. 01
	Bobo aviator	Rev. 0

# SCHEDA GIOCO BOBO AVIATOR CON MONITOR

### APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA TRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7 C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza



#### **INDICE**

Rev.	Data redazione	Causale	Redazione/Verifica	Approvazione	Data approvazione
00	10/12/2021	Prima emissione	GIORGIO MORINI	LUCA FAVERO	10/12/2021

#### A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

**B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE** 

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

#### A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: BOBO AVIATOR CON MONITOR

Nome del gioco installato: BOBO AVIATOR CON MONITOR

#### **B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE**

B.1 Soggetto con scocca a forma di aeroplano con seduta per l'utilizzatore installato sopra una base con ruote contenente le parti meccaniche, misura cm 130x140xH115

B.2



(vista laterale anteriore)



(vista laterale posteriore)

B.3



Bobo aviator

## C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

C1. Bobo Aviator rappresenta in dimensioni ridotte un aereo. Esso è provvisto di un sedile nel quale si siede il bambino per effettuare la partita.

La macchina è supportata da un basamento dentro il quale è alloggiata la parte meccanica ( telaio, motorizzazione, trasmissione movimento). Il basamento è dotato di ruote per lo spostamento in brevi spazi e di piedi per l'appoggio al suolo.

All'interno dell'abitacolo sono alloggiati:

- a) gettoniera
- b) cassetta raccolta monete.
- c) volantino con pulsanti
- d) monitor per computer

L'apparecchio è dotato di gettoniera installata nella monoscocca e di scheda elettronica di gestione del tipo A009917052 alloggiata in un vano tecnico protetto da serratura.

- C2. Il sistema funziona attraverso due specifiche attività, dondolamento (continuo durante il ciclo) ed un video gioco, il bambino utilizzando il volantino pilota un aereoplano facendogli superare degli ostracoli e raccogliendo degli elementi che trova disseminati lungo il percorso, i pulsanti luminosi posizionati lateralmente il volantino emettono segnali audio.
- C3. Attraverso l'inserimento di una moneta o di un gettone o tramite card elettronica l'utente attiva il sistema che inizia a dondolare lievemente. Durante la corsa della durata regolabile da 1 a 3 minuti l'utente muove il volantino e può premere i 2 tasti luminosi sulla parte frontale.
- C4. La partita può costare da 0,50 a 1 euro in moneta, la stessa somma può essere ricavata attraverso l'uso di un gettone specifico. L'apparecchio può anche essere attivato tramite una card elettronica opportunamente configurata o con una app.

Le regolazioni relative alla

- a) durata della singola partita/corsa
- b) costo delle corsa ( numero di monete, gettoni )
- c) volume dei segnali audio e della musica

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo ed agendo sui DIP switch seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso e manutenzione.