SCHEDA GIOCO	SE. 01
FISH HOUR	Rev. 0

## **SCHEDA GIOCO**

#### **FISH HOUR**

### **APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA TRATTENIMENTO**

Conforme all'art. 110, comma 7 C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza



#### INDICE

Rev.	Data redazione	Causale	Redazione/Verifica	Approvazione	Data approvazione
00	04/02/2022	Prima emissione	GIORGIO MORINI	LUCA FAVERO	04/02/2022

#### A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

**B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE** 

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

#### A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: FISH HOUR

Nome del gioco installato: FISH HOUR

#### **B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE**

B.1 Base con ruote, con scocca superiore a forma di barca , con posto a sedere, misure 103,4 x 155,4 x 163,2

B.2



# C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

C1. L'Apparecchio è composto da una base rettangolare in metallo verniciato, ed una monoscocca con seduta per l'utilizzatore e pulsanti luminosi oltre ad un monitor.

L'apparecchio è dotato di gettoniera installata internamente alla scocca raggiungibile dall'utente e di scheda elettronica di gestione alloggiata in un vano tecnico protetto da serratura.

- C2. Il sistema funziona attraverso due specifiche attività, dondolamento (continuo durante il ciclo) e video gioco.
- C3. Attraverso l'inserimento di una moneta o di un gettone o tramite card elettronica l'utente attiva il sistema che inizia a dondolare lievemente. Durante la corsa della durata regolabile da 1 a 3 minuti l'utente può agire sul volantini ed i pulsanti luminosi del video gioco.
- C4. La partita può costare da 0,50 a 1 euro in moneta, la stessa somma può essere ricavata attraverso l'uso di un gettone specifico. L'apparecchio può anche essere attivato tramite una card elettronica opportunamente configurata o con una app.

Le regolazioni relative alla

- a) durata della singola partita/corsa
- b) costo delle corsa ( numero di monete, gettoni )
- c) volume dei segnali audio e della musica

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo, seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso e manutenzione.