<b>DEDEM</b>	SCHEDA GIOCO	SE. 01
	super mole kq0209	Rev. 0

# SCHEDA GIOCO SUPER MOLE KQ0209

### APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA TRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7 C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza



Rev.	Data redazione	Causale	Redazione/Verifica	Approvazione	Data approvazione
00	04/02/2022	Prima emissione	GIORGIO MORINI	LUCA FAVERO	04/02/2022

#### **INDICE**

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

**B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE** 

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

#### A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: SUPER MOLE KQ0209

Nome del gioco installato: SUPER MOLE KQ0209

#### **B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE**

B.1 Misura cm 200x70xH110 base metallica con ruote e piedini, con sovrastante figura di gru.

**B.2** 



## C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

C1. L'Apparecchio è composto da una base rettangolare in metallo verniciato ed una monoscocca a forma di gru con seduta per l'utilizzatore, libero di girare e pulsanti luminosi che quando premuti attivano un suono.

L'apparecchio è dotato di gettoniera installata lateralmente alla monoscocca e di scheda elettronica di gestione alloggiata in un vano tecnico protetto da serratura.

- C2. Il sistema funziona attraverso una specifica attività, azionare le leve di comando che comandano il braccio della gru.
- C3. Attraverso l'inserimento di una moneta o di un gettone o tramite card elettronica l'utente attiva il sistema che inizia a dondolare lievemente. Durante la corsa della durata regolabile da 1 a 3 minuti l'utente può azionare le leve di comando che comandano il braccio della gru.
- C4. La partita può costare da 0,50 a 1 euro in moneta, la stessa somma può essere ricavata attraverso l'uso di un gettone specifico. L'apparecchio può anche essere attivato tramite una card elettronica opportunamente configurata o con una app.

Le regolazioni relative alla

- a) durata della singola partita/corsa
- b) costo delle corsa ( numero di monete, gettoni )
- c) volume dei segnali audio e della musica

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo ed agendo sui DIP switch seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso e manutenzione.