DEDEM	SCHEDA GIOCO	SE. 01
	funky fire truck	Rev. 0

SCHEDA GIOCO FUNKY FIRE TRUCK

APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA TRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7 C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza



Rev.	Data redazione	Causale	Redazione/Verifica	Approvazione	Data approvazione
00	24/01/2022	Prima emissione	GIORGIO MORINI	LUCA FAVERO	2401/2022

INDICE

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: FUNKY FIRE TRUCK

Nome del gioco installato: FUNKY FIRE TRUCK

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE


B.1 Misura cm 162x103xh107 base rettangolare e sovrastante monoscocca a forma di camion dei pompieri.

B.2



B.3







funky fire truck giurassico



funky fire truck PJMasks

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

C1. L'apparecchio è composto da una base rettangolare in metallo verniciato con 2 ruote e gancio per piccoli spostamenti oltre ad una monoscocca a forma di camion dei pompieri. L'apparecchio è dotato di gettoniera installata internamente alla monoscocca e di scheda elettronica di gestione del tipo DSPIATT03 alloggiata in un vano tecnico protetto da

serratura.

- C2. Il sistema funziona attraverso due specifiche attività, dondolamento (continuo durante il ciclo) ed un video giochi.
- C3. Attraverso l'inserimento di una moneta o di un gettone o tramite card elettronica l'utente attiva il sistema che inizia a dondolare lievemente. Durante la corsa della durata regolabile da 1 a 3 minuti l'utente può agire sul volante e può agire sui pulsanti luminosi del video gioco.

C4. La partita può costare da 0,50 a 1 euro in moneta, la stessa somma può essere ricavata attraverso l'uso di un gettone specifico. L'apparecchio può anche essere attivato tramite una card elettronica opportunamente configurata o con una app.

Le regolazioni relative alla

- a) durata della singola partita/corsa
- b) costo delle corsa (numero di monete, gettoni)
- c) volume dei segnali audio e della musica

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo utilizzando una tastiera ed un mouse, seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso e manutenzione.