

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | SCHEDA GIOCO | SE. 01 |
| | <i>trattore agri gem</i> | Rev. 0 |

SCHEDA GIOCO

TRATTORE AGRI GEM

APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA TRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7 C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza



| Rev. | Data redazione | Causale | Redazione/Verifica | Approvazione | Data approvazione |
|------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 00 | 07/02/2022 | Prima emissione | GIORGIO MORINI | LUCA FAVERO | 07/02/2022 |

INDICE

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: **TRATTORE AGRI GEM**

Nome del gioco installato: **TRATTORE AGRI GEM**

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

B.1 Misura cm 90x150x110 base con ruote, con scocca superiore a forma di trattore, con posto a sedere.

B.2



C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

C1. L'Apparecchio è composto da una base rettangolare in metallo verniciato, ed una monoscocca con seduta per l'utilizzatore e pulsanti luminosi.

L'apparecchio è dotato di gettoniera installata internamente alla scocca raggiungibile dall'utente e di scheda elettronica di gestione alloggiata in un vano tecnico protetto da serratura.

C2. Il sistema funziona attraverso la specifica attività di dondolamento (continuo durante il ciclo) .

C3. Attraverso l'inserimento di una moneta o di un gettone o tramite card elettronica l'utente attiva il sistema che inizia a dondolare lievemente. Durante la corsa della durata regolabile da 1 a 3 minuti l'utente può agire sul volantino ed i pulsanti luminosi.

C4. La partita può costare da 0,50 a 1 euro in moneta, la stessa somma può essere ricavata attraverso l'uso di un gettone specifico. L'apparecchio può anche essere attivato tramite una card elettronica opportunamente configurata o con una app.

Le regolazioni relative alla

- a) durata della singola partita/corsa
- b) costo delle corsa (numero di monete, gettoni)
- c) volume dei segnali audio e della musica

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo, seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso e manutenzione.