

	SCHEMA GIOCO	SE. 01
	<i>truck legna</i>	Rev. 0

SCHEMA GIOCO

TRUCK LEGNA MONIT. C.BR064

APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA TRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7 C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza



Rev.	Data redazione	Causale	Redazione/Verifica	Approvazione	Data approvazione
00	04/02/2022	Prima emissione	GIORGIO MORINI	LUCA FAVERO	04/02/2022

INDICE

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: TRUCK LEGNA MONIT. C.BR064

Nome del gioco installato: TRUCK LEGNA MONIT. C.BR064

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

B.1 Misura cm 81x157xH120 base metallica con ruote e piedini, con sovrastante figura di camioncino porta legna con monitor

B.2



C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

C1. L'Apparecchio è composto da una base rettangolare in metallo verniciato con 2 ruote ed una maniglia per lo spostamento, due supporti verticali coperti da soffietti anti schiacciamento ed una monoscocca a forma di camion con seduta per l'utilizzatore, con un volantino e pulsanti luminosi che quando premuti attivano un suono.

L'apparecchio è dotato di gettoniera installata lateralmente alla monoscocca e di scheda elettronica alloggiata in un vano tecnico protetto da serratura.

C2. Il sistema funziona attraverso due specifiche attività, dondolamento (continuo durante il ciclo) e un video gioco.

C3. Attraverso l'inserimento di una moneta o di un gettone o tramite card elettronica l'utente attiva il sistema che inizia a dondolare lievemente. Durante la corsa della durata regolabile da 1 a 3 minuti l'utente può utilizzare il volante ed i tasti del video gioco

C4. La partita può costare da 0,50 a 1 euro in moneta, la stessa somma può essere ricavata attraverso l'uso di un gettone specifico. L'apparecchio può anche essere attivato tramite una card elettronica opportunamente configurata o con una app.

Le regolazioni relative alla

- durata della singola partita/corsa
- costo delle corsa (numero di monete, gettoni)
- volume dei segnali audio e della musica

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo ed agendo sui DIP switch seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso e manutenzione.