

	SCHEDA GIOCO	SE. 01
	<i>nostalgica</i>	Rev. 0

SCHEDA GIOCO

NOSTALGICA

APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA TRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7 C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza



Rev.	Data redazione	Causale	Redazione/Verifica	Approvazione	Data approvazione
00	27/01/2022	Prima emissione	GIORGIO MORINI	LUCA FAVERO	27/01/2022

INDICE

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: **NOSTALGICA**

Nome del gioco installato: **NOSTALGICA**

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

B.1 Misura 154x154x H 275 cm abbiamo una struttura metallica base sulla quale sono collocate tre figure a forma di cavallino, la base è dotata di ruote per consentire alla macchina di essere spostata per brevi distanze e di piedini.

B.2



B.3



Nostalgica 3 posti rosso celeste con pali



Nostalgica 3 posti gialla blu

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

C1. l'apparecchio è costituito da una base di calpesito sulla quale sono collocate tre figure in vetroresina a forma di cavallino sulle quali si siede il bambino, che effettuano un piccolo movimento un verticale, da una colonna centrale e da una copertura.

L'apparecchio è dotato di gettoniera installata sulla colonna centrale e di scheda elettronica di gestione alloggiata in un vano tecnico protetto da serratura.

C2. Il sistema funziona attraverso due specifiche attività, una la base circolare gira in senso orario (continuo durante il ciclo) la seconda il piccolo movimento dei cavallini

C3. Attraverso l'inserimento di una moneta o di un gettone o tramite card elettronica l'utente attiva il sistema che inizia a ruotare lentamente. Durata della corsa è regolabile da 1 a 3 minuti l'utente.

C4. La partita può costare da 0,50 a 1 euro in moneta, la stessa somma può essere ricavata attraverso l'uso di un gettone specifico. L'apparecchio può anche essere attivato tramite una card elettronica opportunamente configurata o con una app.

Le regolazioni relative alla

- a) durata della singola partita/corsa
- b) costo delle corsa (numero di monete, gettoni)
- c) volume dei segnali audio e della musica

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo ed agendo sui DIP switch seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso e manutenzione.