

	SCHEDA GIOCO	SE. 01
	<i>tagadà memo-twist</i>	Rev. 0

SCHEDA GIOCO

TAGADA' - MEMOTWISTER

APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA TRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7 C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza



Rev.	Data redazione	Causale	Redazione/Verifica	Approvazione	Data approvazione
00	24/01/2022	Prima emissione	GIORGIO MORINI	LUCA FAVERO	24/01/2022

INDICE

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: **TAGADA' - MEMOTWISTER**

Nome del gioco installato: **TAGADA' - MEMOTWISTER**

B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

B.1 Misura cm 143x143xH87 base metallica con ruote, con figura di astronave

B.2



B.2



- tagadà - memotwister 4 posti • tagadà - memotwister 3 posti • tagada - memotwister giurassico 3 posti



- tagadà - memotwister sea 3 posti • tagadà - memo-twister pj masks 3 posti

C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

C1. L'Apparecchio è composto da una base circolare in metallo verniciato con ruote per piccoli spostamenti una monoscocca a forma di astronave con sedute e può essere dotato di un ulteriore elemento interno a forma di telefonino con pulsanti illuminati.

L'apparecchio è dotato di gettoniera installata lateralmente alla monoscocca e di scheda elettronica di gestione del tipo A009917052 alloggiata in un vano tecnico protetto da serratura.

C2. Il sistema funziona attraverso due specifiche attività, dondolamento (continuo durante il ciclo) e rotazione oraria e antioraria della navicella.

C3. Attraverso l'inserimento di una moneta o di un gettone o tramite card elettronica l'utente attiva il sistema che inizia a dondolare e ruotare lievemente. Durante la corsa della durata regolabile da 1 a 3 minuti l'utente può azionare i pulsanti sulla scocca per invertire il senso di

rotazione e/o premere i tasti sulla parte frontale della figura telefonino che quando premuti si illuminano ed emettono suoni

C4. La partita può costare da 0,50 a 1 euro in moneta, la stessa somma può essere ricavata attraverso l'uso di un gettone specifico. L'apparecchio può anche essere attivato tramite una card elettronica opportunamente configurata o con una app.

Le regolazioni relative alla

- a) durata della singola partita/corsa
- b) costo delle corsa (numero di monete, gettoni)
- c) volume dei segnali audio e della musica

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo ed agendo sui DIP switch seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso e manutenzione.