

	<b>SCHEDA GIOCO</b>	<b>SE. 01</b>
	<i>horse</i>	<b>Rev. 0</b>

## SCHEDA GIOCO

### WEST HORSE

#### APPARECCHIO ELETTROMECCANICO DA TRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7 C-bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica  
Sicurezza



Rev.	Data redazione	Causale	Redazione/Verifica	Approvazione	Data approvazione
00	20/01/2022	Prima emissione	GIORGIO MORINI	LUCA FAVERO	20/01/2022

## **INDICE**

**A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO**

**B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE**

**C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI**

## A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: **WEST HORSE**

Nome del gioco installato: **WEST HORSE**

## B.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

B.1 Misura cm 186x105XH 180 base rettangolare e sovrastante figura di un cavallo del 'far west'.

B.2



## C.DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

C1. L'apparecchio è composto da una base rettangolare in metallo verniciato con 2 ruote e gancio per piccoli spostamenti oltre ad una monoscocca scenografica in resina sormontate da una figura ridimensionata di cavallo del 'far west' con sella.

L'apparecchio è dotato di gettoniera installata lateralmente alla monoscocca e di scheda elettronica di gestione del tipo A009917052 alloggiata in un vano tecnico protetto da serratura.

C2. Il sistema funziona attraverso una specifica attività di dondolamento (continuo durante il ciclo) l'utente seduto sulla sella del cavallo ha la sensazione di vivere un'avventura a cavallo.

C3. Attraverso l'inserimento di una moneta o di un gettone o tramite card elettronica l'utente attiva il sistema che inizia a dondolare lievemente. Durante la corsa della durata regolabile da 1 a 3 minuti l'utente schiacciando 6 tasti sulla parte frontale può far muovere i personaggi all'interno della cupola,

C4. La partita può costare da 0,50 a 1 euro in moneta, la stessa somma può essere ricavata attraverso l'uso di un gettone specifico. L'apparecchio può anche essere attivato tramite una card elettronica opportunamente configurata o con una app.

Le regolazioni relative alla

- a) durata della singola partita/corsa
- b) costo delle corsa ( numero di monete, gettoni )
- c) volume dei segnali audio e della musica

possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo ed agendo sui DIP switch seguendo le istruzioni riportate sul manuale di uso e manutenzione.